

















































Lights Plus

Guide Rapide d'Utilisation

Armement Complet	
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé: Code ➤  	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé:  ➤ code ou tag de proximité
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé: Code ➤  	 <p> pour armer toutes les partitions, ou glisser la partition spécifique vers la droite sous l'icône .</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide:  . ❖ Mode sécurisé: Code ➤  	 <p>Appuyez sur </p>
 <p>Armement total de toutes les partitions: Sécurité ➤ </p>	 <p>Appuyez sur </p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé:  ➤ code 	

Armement Partiel	
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé: Code ➤  	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé:  ➤ code ou tag de proximité
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé: Code ➤  	 <p> pour armer toutes les partitions, ou glisser la partition spécifique vers la gauche sous l'icône </p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé: Code ➤  	 <p>Appuyez sur </p>
 <p>Armement partiel de toutes les partitions: Sécurité ➤ </p>	 <p>Appuyez sur  ou sur le gros bouton rond (défini par l'installateur)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé:  ➤ code 	

Armement Partition et Groupe

❖ Armement complet – partition :

Code > menu "Sécurité" > onglet "Partitions" > sélectionnez **Tout** ou le(s)

numéro(s) de partitions spécifiques >



❖ Armement Partiel – partition :

Code > menu "Sécurité" > onglet "Partitions" > sélectionnez **Tout** ou le(s)



numéro(s) de partitions spécifiques >



❖ Armement de groupe :



Code > menu "Sécurité" > onglet « Groupes » > appuyez sur la lettre du groupe

❖ Armement complet - partition

Code >  > sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partitions spécifiques > 





❖ Armement Partiel – partition :

Code >  > sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partitions spécifiques > 



❖ Armement de groupe : appuyez sur la lettre du groupe

❖ Armement complet - partition :

Code >  > sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partitions spécifiques > 





❖ Armement Partiel – partition:

Code >  > sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partitions spécifiques > 

❖ Armement de groupe : appuyez sur la lettre du groupe



Note: Supporte jusqu'à 3 partitions. Ne supporte pas l'armement par groupe.

❖ Armement complet - partition:

- **Mode rapide:** Numéro de partition > 
- **Mode sécurisé:** Numéro de partition >  > code ou tag de proximité



❖ Armement Partiel – partition:

- **Mode rapide:** Numéro de partition > 
- **Mode sécurisé:** Numéro de partition >  > code ou tag de proximité

Désarmement du système



Code ➤ menu "Sécurité" ➤



➤ code ou tag de proximité



Code ➤



pour désarmer toutes les partitions, ou glisser une partition spécifique au centre

sous l'icône ➤ entrez votre code



Code ➤



Appuyez sur



Désarmement de toutes les partitions:

Sécurité ➤ ➤ code ➤ cliquez sur Désarmer



Désarmement de toutes les

partitions: Appuyez sur



❖ **Mode rapide:**



❖ **Mode sécurisé:**



➤ code

Désarmement Partition



Code ➤ menu "Sécurité" ➤ onglet "Partitions" ➤ sélectionnez les Partitions

à désarmer ➤



Désarmement partition: Code ➤ ➤ sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partition(s)



Désarmement

partition: Numéro de partition ➤ ➤ code



Désarmement partition: Code ➤ ➤ sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partition(s) spécifique(s)

Désarmement sous contrainte



Code contrainte ➤
Note: La centrale est silencieuse (pas de sirène)



➤ Code contrainte
Note: La centrale est silencieuse (pas de sirène)



Code contrainte ➤
Note: La centrale est silencieuse (pas de sirène)

Exclusion & Inclusion Zone



Code ➤ menu "Sécurité" ➤ onglet "DéTECTEURS" ➤ sélectionnez un détecteur (zone) ➤ déplacez le bouton vers la droite pour l'exclure



➤ code ✓ ➤ Allez sur le menu Activités ✓ ➤ Exclusion ✓ ➤ Zones ✓ ➤ Faites défiler pour sélectionner une option d'exclusion ou d'inclusion, ✓.



➤ code ➤ Allez sur le menu Activités ➤ Exclusion ➤ Zones ➤ Faites défiler pour sélectionner une option d'exclusion ou d'inclusion

Voir les Défauts Système



Code ➤ sur la barre supérieure, appuyez sur pour afficher les défauts



➤ code ✓ ➤ Défilez jusqu'au menu Voir ✓ ➤ Défaut ✓ ➤ Défilez pour voir les défauts



➤ code ➤ Défilez jusqu'au menu Voir ➤ Défaut ➤ Défilez pour voir les défauts

Voir Dernière Alarme / Journal d'Evènements



Code ➤ menu "Historique" ➤ appuyez sur "Tout" pour afficher tous les événements ou recherchez un événement

Remarque : vous pouvez filtrer la recherche selon des types d'évènements spécifiques :
Tout / Alarmes / Défauts / Domotique / Événements Médias



☰ ➤ code ✓ ➤ Défilez jusqu'à Journal d'évènements ✓ ➤ Défilez pour voir les évènements



⚙️ ➤ code OK ➤ Défilez jusqu'à Journal d'évènements OK ➤ Défilez pour voir les évènements

Voir l'Etat du Système



ⓘ pendant 2 secondes



- ❖ **Mode rapide:** #? pendant 2 secondes
- ❖ **Mode sécurisé:** #? pendant 2 secondes ➤ code ou tag de proximité



Appuyez sur ↶ ↷ ⓘ



Appuyez sur *



- ❖ **Mode rapide:** 4/? pendant 2 secondes
- ❖ **Mode sécurisé:** 4/? pendant 2 secondes ➤ code

Activation Sortie



Code ➤ menu "Sécurité" ➤ onglet "Sorties" ➤ sélectionnez le bouton correspondant à la Sortie ✓



➤ code ✓
 ➤ Défilez jusqu'au menu Activités, ✓ ➤ Contrôle Sortie ➤ Entrez le numero de sortie à activer ✓.
Note: doit être défini par l'installateur



❖ **Mode rapide:**
 Appuyez sur bouton (1–3) pendant 2 secondes
 ❖ **Mode sécurisé:**
 Appuyez sur bouton (1–3) pendant 2 secondes ➤ code ou tag de proximité
Note: doit être défini par l'installateur



⚙️ ➤ code ➤ Défilez jusqu'au menu Activités, ➤ Contrôle Sortie ➤ Entrez le numero de sortie à activer .
Note: doit être défini par l'installateur



❖ **Mode rapide:** Appuyez sur bouton (1–3) pendant 2 secondes
 ❖ **Mode sécurisé:** Appuyez sur bouton (1–3) pendant 2 secondes ➤ entrez code.
Note: doit être défini par l'installateur

Activation Alarme Panique



Appuyez sur le bouton Urgence (en haut de l'écran de verrouillage ou à la fin du menu principal) ➤ ➤ appuyez simultanément sur et pendant 2 secondes.



Appuyez simultanément sur et pendant au moins 2 secondes



Appuyez sur et ensemble pendant 2 secondes



Appuyez simultanément sur et pendant au moins 2 secondes







Appuyez simultanément sur et



Appuyez simultanément sur et pendant 2 secondes.

Alarme Incendie



Appuyez sur le bouton Urgence  (en haut de l'écran de verrouillage ou à la fin du menu principal) >  > appuyez simultanément sur  et  pendant 2 secondes..



Appuyez simultanément sur **4** et **5** pendant au moins 2 secondes.







Appuyez sur **3** + **4** ensemble pendant 2 secondes.



Appuyez simultanément sur **4** et **6** pendant au moins 2 secondes.

Alarme Médicale



Appuyez sur le bouton Urgence  (en haut de l'écran de verrouillage ou la fin du menu principal) >  > appuyez simultanément sur  et  pendant 2 secondes.









Appuyez simultanément sur **7** + et **8** pendant au moins 2 secondes.



Appuyez sur **5** + **6** ensemble pendant 2 secondes



Appuyez simultanément sur **7** et **9** pendant au moins 2 secondes.




Commandes SMS		
<p>NOTES: Les commandes par SMS ne sont pas sensibles à la casse. Un séparateur entre les mots n'est pas requis bien qu'il soit accepté. Ajoutez RP à la fin de votre SMS pour recevoir une réponse SMS confirmant que la commande a été réalisée avec succès.</p>		
Armement complet: code + A (Exemple: 1234A)	Obtenir l'état du système: code + ST	
Armement partiel: code + H	Exclure une zone: code + B + numéro zone	
Armement groupe: code + G + lettre du groupe A-D	Inclure une zone: code + UB + numéro zone	
Désarmement complet: code + D	Voir les dernières alarmes: code + AL	
Armement partition: code + A + numéro partition	Modifier numéro Suivez-Moi: code + FMPHONE + numéro de série SM + Nouveau + nouveau numéro de téléphone	
Armement partiel partition: code + H + numéro partition		
Armement complet/partiel partition multiple: code + A/ H + n° de partition A, + n° de partition B, + n° de partition C, etc.	Activer une sortie: code + UOON + numéro Sortie Programmable	
Désarmement partition: code + D + numéro partition	Désactiver une sortie: code + UOOFF + numéro Sortie Programmable	
Désarmement partition multiple: code + D + n° de partition A, + n° de partition B, + n° de partition C, etc.	Obtenir le niveau de crédit SIM: code + CR	
Indicateurs LED – Clavier Elegant		
 LED Alimentation Allumée: Alimentation OK. Eteinte: Pas d'alimentation secteur. Clignotement rapide: Défaut Système Clignotement lent: Système en mode programmation	 LED Prêt Allumée: Prêt à armer Eteinte: Pas prêt à armer Clignotement lent: Prêt à armer avec zone Entrée/Sortie ouverte	 LED Armement Allumée: Système armé Eteinte: Système désarmé Clignotement rapide: Alarme Clignotement lent: Système en temporisation de sortie
 LED Partiel/Exclusion Allumée: Système armé en partiel ou Zones exclues dans le système Eteinte: Pas de zone exclue	 LED Autoprotection Allumée: Alarme autoprotection Eteinte: Pas d'alarme autoprotection	 LED Incendie Allumée: Alarme incendie Eteinte: Pas d'alarme incendie Clignotante: Problème incendie

Indicateurs LED – Télécommande bidirectionnel












Fonctionnement	LED*(envoi de commande)	LED (Etat réception)
Armé en Totale	Vert	Rouge
Armé en Partiel	Vert	Orange
Désarmé	Vert	Vert
Alarme	Vert	LED clignotante

* Si la LED passe à l'orange, elle indique une pile faible.

Définitions des codes utilisateurs – Clavier Elegant

-  ➤ Code Responsable Général (par défaut = 1234) ✓
-  pour défiler jusqu'à **Codes/Tags** ➤ appuyez 2 fois sur ✓.
-  défilez jusqu'au numéro d'utilisateur à définir ➤ appuyez 2 fois sur ✓.
- Entrer (ou entrer de nouveau) un code à 4–6 chiffres, ✓ ; le système bip et affiche ACCEPTÉ.

Définitions des codes utilisateurs – Clavier Panda

-   ➤ Code Responsable Général (par défaut = 1234) ✓
-    défilez jusqu'à **Codes/Tags** ➤ appuyez 2 fois sur 
-    défilez jusqu'au numéro d'utilisateur à définir ➤ appuyez 2 fois sur 
- Entrer (ou entrer de nouveau) un code à 4–6 chiffres  ; le système bip et affiche ACCEPTÉ..

Enregistrement sur le RISCO Cloud

Note : Avant de vous enregistrer, consultez votre Installateur pour vérifier s'il vous a déjà enregistré !

Si il vous a déjà enregistré :

- a. Si vous êtes déjà utilisateur du RISCO Cloud, acceptez l'invitation envoyé sur votre email et connectez-vous à l'application Web utilisateur du RISCO Cloud.
- b. Si vous n'êtes pas encore utilisateur du RISCO Cloud, acceptez l'invitation envoyée sur votre email et suivez les instructions pour finaliser la création de votre compte.

Si votre installateur ne vous a pas enregistré :

- 1 Une fois la communication avec le RISCO Cloud activée dans la centrale par l'installateur, allez sur www.riscocloud.com, et cliquer sur **S'enregistrer**
- 2 Saisissez votre **Nom et Prénom**.
- 3 Entrez votre **Adresse Email** en tant qu'identifiant (nécessaire pour la première activation).
- 4 Définissez un **Mot de Passe** (minimum 6 caractères et au moins 1 chiffre), et confirmez-le.
- 5 Saisissez l'**ID de la centrale à 15 chiffres**, tel qu'il apparait sur le carton livré avec la centrale ou fourni par votre installateur. Vous pouvez aussi le retrouver au clavier (Voir le Manuel Utilisateur LightSYS Plus).
- 6 Remplissez le formulaire d'inscription qui comprend le Nom du Site, le Fuseau Horaire et l'ID de l'équipement et cliquez sur **S'enregistrer**.
- 7 Pour terminer l'inscription ouvrez le message e-mail reçu sur le compte e-mail que vous avez défini en tant qu'identifiant lors de l'inscription puis cliquez sur le lien pour activer l'enregistrement.

Connexion à RISCO Cloud / Accès à l'application utilisateur Web

- 1 Allez sur www.riscocloud.com
- 2 Saisissez votre **Identifiant** et votre **Mot de passe** (les mêmes que ceux fournis lors de l'enregistrement).
- 3 Cliquez sur **Connexion**
- 4 Sélectionnez le site et saisissez votre **Code PIN** (code utilisateur).
- 5 Cliquez sur **Connexion**.

Application Smartphone iRISCO

Téléchargez l'application iRISCO sur l'AppStore Apple ou le PlayStore Android.



Pour plus d'informations voir le manuel utilisateur complet de la LightSYS Plus, disponible sur notre site web: www.riscogroup.com

© RISCO Group 2022. All rights reserved.