


BALTIC 512

(sans UGA)

ECS adressable 512 points

EN CAS D'ALARME FEU

La condition d'alarme feu est vérifiée si :

- Le voyant rouge "FEU" est allumé en fixe 
- Le buzzer de l'unité d'exploitation sonne de façon continue




ECRAN
LCD

LOCALISER SUR L'ECRAN LA ZONE EN ALARME.

LOCALISATION DU DETECTEUR:

- Affiner la recherche en appuyant sur la touche

ALARME LISTEE



Acquitter le signal sonore interne

Appuyer sur la touche
"ARRÊT SIGNAUX SONORES"

ARRÊT
SIGNAUX
SONORES

REARMEMENT DU SYSTEME

-Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu, accéder au NIVEAU 2 et réarmer le tableau de détection incendie.

Appuyer sur la touche
"REARMEMENT"

Entrer le code
d'accès niveau 2

Valider par la touche
"OK"

REARMEMENT



OK

CONTACT MAINTENANCE

En cas de dérangement

Prévenir le service de maintenance:

