

I-GSM02 Transmetteur Téléphonique GSM



Transmetteur téléphonique GSM compatible avec toutes les centrales I-ON*.

I-GSM02 est une carte électronique qui s'enfiche sur les centrales I-ON.

Il est nécessaire d'ajouter une carte SIM (voix) au format standard d'un opérateur téléphonique qui couvre le site à protéger.

Le transmetteur fonctionne en mode vocal, télésurveillance et SMS.

Il est possible de commander la centrale associée par l'envoi de SMS: Mise En et Hors Service, commande de sortie et interrogation de l'état du système par retour de SMS.

*excepté I-ON16

En bref...

- Vocal 5 messages 4 Numéros d'appel
- SMS vers 4 Numéros téléphoniques
- Protocole: ID-Contact, SIA, Scantronic
- Mesure du niveau de réception GSM
- Antenne GSM externe avec 3 mètres de câble
- Télécommande par SMS de la centrale I-ON associée (Version logicielle centrale à partir de la V4.05.05.)

Caractéristiques techniques

Consommation	100 mA en Alarme, 35 mA au repos
Dimensions	83 mm (h) x 60 mm (l) x 20mm (p)
Températures de fonctionnement	-10°C to +55°C
Normalisation	EN50131-4 Grade 2, EN50131-4:2009, PD6662:2010
Conformité	R&TTE: 1999/5/EC, EMC: 2004/108/EC, RoHS: 2011/65/EC, WEEE: 2012/19/EC, EUP: 2005/32/EC, Basse Tension: 2006/95/EC, Sécurité Générale: 2001/95/EC

Commandes par SMS

Action	Format	Exemple texte SMS
Mise en Service Totale (mode partiel)	[Code] MES	1234 MES
Mise en Service Partielle B,C ou D	[Code] MES [B ou C ou D]	1234 MES B
Mise Hors Service (mode partiel)	[Code] MHS	1234 MHS
Mise en Service de toutes les Partitions	[Code] MEST	1234 MEST
Mise Hors Service de toutes les Partitions	[Code] MHS	1234 MHS
Mise en service d'une partition avec son numéro	[Code] MES [No. Partition]	1234 MES 1
Mise Hors Service avec le numéro de la partition	[Code] MHS [No. Partition]	1234 MHS 1
Activer une sortie par son numéro	[Code] ON [No.]	1234 ON 2 Activation de la sortie 2 (OP2)
Désactiver la sortie par son numéro	[Code] OFF [Sortie No.]	1234 OFF 2