

Consigne d'exploitation

EQUIPEMENT DE TYPE 4

RADIO ADRESSABLE

ALARME RESTREINTE (Si temporisation activée)

Quand

- Un DM «ALARME INCENDIE» et/ou un détecteur ont été sollicités

Alors

- Le buzzer émet un son intermittent
- Le voyant rouge «ALARME» s'allume
- L'écran affiche «ALARME DECLENCHEE» et le nom du module sollicité

Il faut

1. Identifier la zone concernée grâce au nom du module
2. Vérifier la zone concernée
3. Si aucun départ de feu n'est présent, réarmer le ou les déclencheurs manuels «ALARME INCENDIE»
4. Réarmer la centrale

EVACUATION GENERALE

Quand

- Un DM «ALARME INCENDIE» et/ou un détecteur ont été sollicités
- L'alarme restreinte n'a pas été acquittée
- Le bouton «ALARME GENERALE» à été sollicité

Alors

- Le buzzer émet un son intermittent
- Le voyant rouge «ALARME» s'allume
- L'écran affiche «ALARME DECLENCHEE» et le nom du module sollicité
- Les dispositifs partent en alarme pour 5 minutes maximum

Il faut

1. Identifier la zone concernée depuis la centrale
2. Vérifier la zone concernée
3. Si aucun départ de feu n'est présent, réarmer le ou les déclencheurs manuels «ALARME INCENDIE»
4. Réarmer la centrale

SIGNALISATION D'UN DEFAUT

Quand

- Une anomalie technique remet en cause le fonctionnement normal de la centrale

Alors

- Le buzzer émet un son intermittent
- Le voyant jaune «DEFAUT» s'allume fixe

Il faut

1. Arrêter le buzzer en appuyant sur le bouton «ARRET SIGNAL SONORE»
2. Localiser le défaut en allant dans le menu défaut
3. Supprimer l'origine du défaut ou contacter la société de maintenance

REARMEMENT DE LA CENTRALE

1. Appuyer sur le bouton «ARRET SIGNAL SONORE» puis sur le bouton «VALIDE» pour acquitter
2. Rentrer le code

PERSONNES A CONTACTER

- | | | | |
|----|-------|----------------------|-------|
| 1. | TEL : | 4. | TEL : |
| 2. | TEL : | 5. | TEL : |
| 3. | TEL : | CODE DE REARMEMENT : | |