



### Câblage Sirène EXP-PSU + SIMAX

Programmer la zone sur laquelle est connectée l'autoprotection en Type: **AP TR**. Programmer la sortie **OP1** en Sirène. S'il est nécessaire de connecter plusieurs sirènes utiliser une autre entrée et sortie.