

ALARME RESTREINTE (Si temporisation activée)

Quand

- Un ou plusieurs DM «ALARME INCENDIE» ont été sollicités

Alors

- Le buzzer émet un son intermittent
- Un ou plusieurs Voyants rouge de zones sont allumés
- Le voyant rouge «ALARME» s'allume
- A l'issue de l'alarme restreinte, l'évacuation générale est déclenchée

Il faut

1. Identifier la zone concernée depuis la centrale
2. Vérifier la zone concernée
3. Si aucun départ de feu n'est présent, réarmer le ou les déclencheurs manuels «ALARME INCENDIE»
4. Réarmer la centrale en appuyant sur «REARMEMENT»

EVACUATION GENERALE

Quand

- Un ou plusieurs DM «ALARME INCENDIE» ont été sollicités
- L'alarme restreinte n'a pas été acquittée
- Le bouton «EVACUATION GENERALE» à été sollicité

Alors

- Un ou plusieurs voyants rouge des zones sont allumés
- Le voyant rouge «ALARME» s'allume
- Le voyant rouge «EVAC.GENERALE» s'allume
- Les dispositifs sonores retentissent 5 minutes maximum

Il faut

1. Identifier la zone concernée depuis la centrale
2. Vérifier la zone concernée
3. Si aucun départ de feu n'est présent, réarmer le ou les déclencheurs manuels «ALARME INCENDIE»
4. Réarmer la centrale

SIGNALISATION D'UN DEFAUT

Quand

- Une ou plusieurs lignes de DM ou DS sont en dérangements

Alors

- Le buzzer émet un son intermittent
- Un ou plusieurs voyants rouge de zones sont clignotants
- Le voyant «TEST / DEFAUT» est allumé fixe

Il faut

1. Arrêter le buzzer en appuyant sur le bouton «REARMEMENT»
2. Supprimer l'origine du défaut ou contacter la société de maintenance

Signalisation d'un défaut d'alimentation

- Si le voyant sous tension clignote, il faut vérifier la présence de l'alimentation

REARMEMENT DE LA CENTRALE

1. Appuyer simultanément sur les boutons «REARMEMENT» et «EVACUATION»
2. Relâcher ensuite le bouton «EVACUATION» puis le bouton «REARMEMENT»

PERSONNES A CONTACTER

- | | | | |
|----|-------|----|-------|
| 1. | TEL : | 4. | TEL : |
| 2. | TEL : | 5. | TEL : |
| 3. | TEL : | 6. | TEL : |