

Instructions générales d'exploitation du système de détection incendie Sensea.EC avec UGA et CMSI 2MT intégré

En cas d'Alarme Feu :

L'afficheur indique la date et l'heure du déclenchement, l'adresse et le libellé du point, et le type de détecteur en alarme.

Les voyants rouges suivants sont allumés :

«**Feu**»,

«**Alarme**»,

«**Evacuation Générale**» 

Le tableau sonne par intermittence.

Les sirènes seront activées au minimum pendant 5 minutes, sans interruption possible.

Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) sont déclenchés par le CMSI intégré.

Identifier la zone concernée.

Appliquer les consignes d'évacuation du bâtiment.

Prévenir le Responsable Sécurité.

Après la disparition de l'alarme :

Arrêter le signal sonore en appuyant sur la



Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu.

Remédier à la cause ayant engendré cette alarme (remplacer les vitres ou réarmer les Déclencheurs Manuels à l'aide de la clef, ventiler les pièces enfumées...).

Réarmer la centrale de détection.

Réarmement de la centrale après le processus d'alarme :

Appuyer sur le menu «**code d'accès** » sur l'afficheur.

Entrer votre code d'accès de niveau 2 sur l'afficheur.

Le voyant jaune «**Accès autorisé**»  s'allume.

Appuyer sur la touche «**Réarmement**» .

La centrale se réinitialise.

A l'état de veille, seul le voyant vert «**Sous Tension**»  est allumé.

En cas de dérangement :

Le voyant jaune «**Défaut**»  est allumé.

Arrêter le signal sonore en appuyant sur la



toucher le défaut.

Prévenir le Responsable Sécurité.

Déclenchement manuel volontaire du CMSI intégré :

Appuyer sur la touche «**Cde Manuelle**» de la fonction de mise en sécurité désirée.

Pour réarmer, appliquer les consignes de réarmement de l'ECS Sensea.EC.