

Modes de programmations :

- Manuel : avec le clavier sans-fil
- En local : avec l'adaptateur USB/RS-232
- A distance par internet : avec les modules IP et/ou 3G et l'application Windows « Configuration Software »

RW132EUSB00A
D111125



BOX - ROUTEUR



RCGSMANT100A
D111115



RW132G20000A
D111113



RW132MD2400A
D110047



AGILITY 4

RJ45



DÉTECTEURS

INTÉRIEURS

RWX515DT
D111048



RWX515DTP
D114278



RWX1068
D114262



RWX95P
D111040



RWT6G
D113004



RWX73M86800B
D111133



RWT6FW86800A
D113013



RWX35S00800C
D116106



TÉLÉCOMMANDES

Max 8 télécommandes

RWX332KF800A
D119129



RW132KF1
D119126



RW132KF2000A
D119125



CLAVIERS

Max 3 claviers

RW132KL2P00A
D110042



RW432KPP800A
D112064



1KT132
D111057



SIRÈNES

Max 3 sirènes

INTÉRIEURE

RWS42086800A
D115001



EXTÉRIEURES

RWS50A86800A
D115004



RWS52A86800A
D115003




RWS401A8000A
D115000



RÉPÉTEUR

Pour détecteurs monodirectionnels uniquement

RW132EWR
D111041



MONODIRECTIONNEL

RWT6G
D113004



RWT312PR8
D114247



RWT72M86800C
D113029



RWT920868
D114250



- 32 codes utilisateur, 3 partitions.
- Portée de 300 mètres en champ libre
- Jusqu'à 32 zones sans fil supervisées

- Sirène 90dB intégrée
- Alimentation 230V secourue par batterie
- Transmission vers 16 N° de téléphone



Comment exploiter les caméras RISCO ?

- Les caméras permettent la visualisation en temps réel, avec ou sans NVR
- Caméras + NVR = Enregistrement et relecture d'images
- Caméras sans NVR = Levée de doute visuelle lors l'une alarme
- Caméras avec carte SD (non fournie) sans NVR = Enregistrement de mini-séquences vidéo



BOX - ROUTEUR

RJ45

ENREGISTREURS NVR

RVNVR04002PA
V117004



RVNVR040020A
V117001



RVNVR080020A
V117007



RVNVR160020A
V117010



CAMERAS IP FILAIRES

RVCM72P1200A
D116147



RVCM32P1000A
D116143



RVCM52P1300A
D116149



INTÉRIEURES/ EXTÉRIEURES

RVCM52P1100A
D116145



INTÉRIEURE

RVCM11P0900A
D111143



CAMERAS IP SANS FIL



RVCM32W0200A
D116140



INTÉRIEURES/ EXTÉRIEURES

RVCM52W0100B
D116138



INTERIEURES

RVCM61H0300A
D116164



RVCM11W0000B
D111141



DOMOTIQUE

RH250G000EUA
D116139



1RPZWVS868EU1
D116160



1RPZWVP868EUDE
D116146



1RPZWVR868EU
D116148



Solution Smart Home

1RPZWVT868EU
D116158



1RPZWVT868EUIR
D116152



Lumières
Allumées

Porte de garage
Verrouillée

Chauffe eau
Allumé

Porte d'entrée
Verrouillée

Machine à café
Allumée

Chauffage
Allumé

Alarme intérieure
Désarmée

Centre de réception
d'alarmes Télésurveillance



Modes de programmations :

- Manuel : avec le clavier sans-fil
- En local : avec l'adaptateur USB/RS-232
- A distance par internet : avec les modules IP et/ou 3G et l'application Windows « Configuration Software »

INSTALLATEUR

LOGICIEL DE
CONFIGURATION



CLOUD RISCO
INSTALLATEUR



CALCULATEUR

Handy App



Play Store



Apple Store



UTILISATEUR

WEB UTILISATEUR



APPLI MOBILE

iRISCO VUpoint

