

OX-8 TELEC

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR OX-8 AVEC LA TELECOMMANDE

IMPORTANT : NE PAS UTILISER LES BOUTONS 2 ET 3.

Alimenter le détecteur OX-8

Diriger la télécommande dans la direction du détecteur entre 1 et 5 m.

Appuyer sur le Bouton 1 de la télécommande pour mettre le détecteur en état d'alarme,
le voyant du détecteur passe de 1 clignotement par 3 secondes à fixe.

Appuyer sur le bouton F/C de la télécommande pour remettre le détecteur en état de veille.

OX-8 TELEC

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR OX-8 AVEC LA TELECOMMANDE

IMPORTANT : NE PAS UTILISER LES BOUTONS 2 ET 3.

Alimenter le détecteur OX-8

Diriger la télécommande dans la direction du détecteur entre 1 et 5 m.

Appuyer sur le Bouton 1 de la télécommande pour mettre le détecteur en état d'alarme,
le voyant du détecteur passe de 1 clignotement par 3 secondes à fixe.

Appuyer sur le bouton F/C de la télécommande pour remettre le détecteur en état de veille.

OX-8 TELEC

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR OX-8 AVEC LA TELECOMMANDE

IMPORTANT : NE PAS UTILISER LES BOUTONS 2 ET 3.

Alimenter le détecteur OX-8

Diriger la télécommande dans la direction du détecteur entre 1 et 5 m.

Appuyer sur le Bouton 1 de la télécommande pour mettre le détecteur en état d'alarme,
le voyant du détecteur passe de 1 clignotement par 3 secondes à fixe.

Appuyer sur le bouton F/C de la télécommande pour remettre le détecteur en état de veille.

OX-8 TELEC

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR OX-8 AVEC LA TELECOMMANDE

IMPORTANT : NE PAS UTILISER LES BOUTONS 2 ET 3.

Alimenter le détecteur OX-8

Diriger la télécommande dans la direction du détecteur entre 1 et 5 m.

Appuyer sur le Bouton 1 de la télécommande pour mettre le détecteur en état d'alarme,
le voyant du détecteur passe de 1 clignotement par 3 secondes à fixe.

Appuyer sur le bouton F/C de la télécommande pour remettre le détecteur en état de veille.

OX-8 TELEC

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR OX-8 AVEC LA TELECOMMANDE

IMPORTANT : NE PAS UTILISER LES BOUTONS 2 ET 3.

Alimenter le détecteur OX-8

Diriger la télécommande dans la direction du détecteur entre 1 et 5 m.

Appuyer sur le Bouton 1 de la télécommande pour mettre le détecteur en état d'alarme,
le voyant du détecteur passe de 1 clignotement par 3 secondes à fixe.

Appuyer sur le bouton F/C de la télécommande pour remettre le détecteur en état de veille.

OX-8 TELEC

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR OX-8 AVEC LA TELECOMMANDE

IMPORTANT : NE PAS UTILISER LES BOUTONS 2 ET 3.

Alimenter le détecteur OX-8

Diriger la télécommande dans la direction du détecteur entre 1 et 5 m.

Appuyer sur le Bouton 1 de la télécommande pour mettre le détecteur en état d'alarme,
le voyant du détecteur passe de 1 clignotement par 3 secondes à fixe.

Appuyer sur le bouton F/C de la télécommande pour remettre le détecteur en état de veille.